


Тросовые измерители уровня

ILS



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16ен
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16ам
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: wma@nt-rt.ru || Сайт: <http://vamru.nt-rt.ru>

Тросовые измерители уровня ILS

Измеритель уровня ILS используется для контролирования уровня во всех разновидностях сборников или силосов для любых типов порошковых и зерновых материалов.

Сенсорный измеритель веса системы ILS, управляемый микропроцессором, опускается в контейнер. Прикоснувшись к продукту, он возвращается в исходное положение покоя. Уровень материала измеряется из расчета расстояния, которое прошел измеритель.



Типы индикаторов:



Ленточный тип



Электронный тип

Технические характеристики:

- Корпус - алюминий,
- Общая масса -17 кг
- Измерительный трос - нержавеющая сталь, 1мм.
- Измерительная лента - нержавеющая сталь, 12х0,2 мм
- Диапазон замера: 30 м /тросовый индикатор/
23 м/ленточный индикатор/ (для силосов высотой не более 25 м)
- Зонд: 1 кг - тросовый индикатор
1,8 кг - ленточный индикатор
- Материал - ПВХ, ПА, складной колпачок для зонда "парус"
- Выход 0/4 20 мА
- Сертифицирован АTEX, зона 20/21
- Измерение управляется высококачественным микропроцессором
- Чистящее устройство для ленты при использовании особо сложных в работе продуктов (только для версии с лентой)
- Отлитый под давлением прочный корпус, класс защиты IP 65


Достоинства:

- Измерение с максимальной точностью, простое в применении
- Возможность использования со всеми разновидностями порошков/ зерен
- Весьма простая установка и первый запуск
- Отсутствие технологического воздействия давлением на поверхность силоса (сенсор

едва касается только порошкового материала)

- Не чувствителен к:
 - диэлектрическим характеристикам и проводимости порошков
 - пыли в силосе
 - изменениям, вызванным влажностью материала
 - материалам, склонным к прилипанию

Варианты установки:



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16ен
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16ам
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93