

Система конвейерной транспортировки биомассы

ТСВ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: wma@nt-rt.ru || Сайт: <http://vamru.nt-rt.ru>

Система конвейерной транспортировки биомассы TCB

Система конвейерной транспортировки биомассы TCB — это полная и универсальная система шнековых конвейеров, которая извлекает сухую фракцию биомассы из транспорта/бункера, поднимает ее и загружает в автоклав установки для производства биогаза.

Описание

Система состоит из следующих компонентов.

- BFS Горизонтальный шнековый питатель
- BVS Вертикальный шнековый конвейер
- BIS Шнековый нагнетатель

Шнековый питатель BFS получает материал из автотранспорта/ бункера и перемещает его на вертикальный шнековый конвейер BVS. Шнековый питатель BFS — это разгрузочное оборудование, поставляемое с дополнительными входными патрубками, которые специально разработаны, чтобы подходить наиболее часто используемым автотранспортом/ бункерам, представленными на рынке.

Вертикальный шнековый конвейер BVS получает материал из шнекового питателя BFS через фронтальное выпускное отверстие или отверстие, направленное по касательной. Вертикальный шнековый конвейер BVS поднимает биомассу на необходимую высоту, где она подается в шнековый нагнетатель BIS.

Шнековый нагнетатель BIS собирает насыпной материал из вертикального шнекового конвейера BVS и вводит его в автоклав ниже уровня жидкости.

Функция

Система конвейерной транспортировки биомассы ТСВ — это полная и универсальная система шнековых конвейеров, которая при разгрузке из автотранспорта/ бункера поднимает сухую фракцию биомассы и загружает ее в автоклав для установки производства биогаза.

Особенности

- Вертикальный шнековый конвейер с несущей конструкцией
- Очень толстая шнековая спираль, изготовленная из высокопрочной стали, для тяжелых условий работы
- Стандартное подключение для транспорта/бункера

Преимущества

- Чистая и бесшумная в эксплуатации
- Универсальная и эффективная конвейерная транспортировка различных органических материалов
- Прочная конструкция и механические компоненты
- Компактные размеры
- Стандартизированное модульное промышленное исполнение
- Удобное обслуживание

Опции

- Шнековый измельчитель на входном патрубке для транспорта/бункера
- Опора для шнекового нагнетателя
- Регулируемая опора (нержавеющая сталь 304) для BVS
- Опорная конструкция (нержавеющая сталь 304) для BFS

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16ен
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16ам
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93