

Клапаны сброса давления

VHS, VHS-C



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: wma@nt-rt.ru || Сайт: <http://vamru.nt-rt.ru>

Мембранный сбросовый клапан VHS / VHS-C

Система безопасности силосов

Предохранительные клапаны VHS предназначены для контроля и нормализации давления внутри силоса. Данная модель клапана незамедлительно реагирует на возникновение повышенного или пониженного давления и срабатывают, когда аномальные условия давления внутри силоса представляют опасность для установки.

Конструкция:

- Металлический цилиндрический корпус
- Соединительный зажим для соединения с силосом
- Вытяжная труба для соединения с трубопроводом
- Эластичная диафрагма
- Набор противовесов
- Защитная крышка



Принцип работы:

Через взаимодействие давлений на разных поверхностях на обеих сторонах диафрагмы, установленной внутри корпуса клапана, достигается идеальное уравнивание давления. Если возникает проблема избыточного давления это взаимодействие дает возможность воздуху, проникшему в клапан изнутри силоса, выйти во внешнюю атмосферу. В случае понижения давления, напротив, воздух снаружи поступает в силос.



Опции и аксессуары:

- Корпус из углеродистой стали (VHS2731B), покрашенный RAL 7001 (серый металлик), или из нержавеющей стали AISI 304 (VHS2732B)
- Диаметр корпуса: 273 мм
- Пропускная способность воздуха вплоть до 5.000 м³/ч
- Вытяжная труба для соединения с централизованной аспiriрующей установкой
- Данные клапаны рассчитаны на негативное максимальное давление в 0,005 атмосфер и на максимальное давление в + 0,05 атмосфер
- По индивидуальному заказу клапаны могут быть отрегулированы для максимального давления от 0,02 атмосфер до 0,08 атмосфер
- Вес: 22 кг

- Малые габариты
- Неприхотливость в техническом обслуживании
- Принцип работы клапана VHS является инновационным. Его специальная диафрагма позволяет избавляться как от избыточного, так и от недостаточного давления.
- Особые характеристики диафрагмы позволяют избегать заторов, например, образования корок материала
- При необходимости, техническое обслуживание и настройка чрезвычайно просты
- Идеален для установки в закрытых помещениях



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16ен
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16ам
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: wma@nt-rt.ru || Сайт: <http://vamru.nt-rt.ru>