

Пневмотранспортная установка

BLOBOY



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: wma@nt-rt.ru || Сайт: <http://vamru.nt-rt.ru>

BLOBOY Пневмотранспортная установка для готовых сухих строительных смесей



Описание

BLOBOY — это независимая пневмотранспортная установка, предназначенная для конвейерной транспортировки готовых строительных смесей, хранящихся в силосах с выгрузкой самотеком, в смеситель (или штукатурную машину), расположенный недалеко от рабочей зоны. После запуска система может работать независимо, обеспечивая непрерывную подачу материала в смеситель (штукатурную машину). Это позволяет минимизировать необходимость в рабочей силе на строительной площадке. Это достигается благодаря электрической панели, специально разработанной для управления установкой и взаимодействия с индикатором уровня, который установлен на крыше бункера, смесителя или штукатурной машины.

Благодаря предварительно откалиброванному клапану сброса давления, система может работать в полностью автономном и безопасном режиме, ограничивая максимальное давление, которого она может достичь, даже в случае блокировки транспортной системы.

Функция

Готовая сухая смесь самотеком подается из силоса в транспортную систему. После того, как клапан сброса давления закрывается, материал перемещается в смеситель потоком воздуха, который создается компрессором. В смеситель добавляется вода для получения строительного раствора, готового к работе. Настраиваемое реле контролирует давление внутри транспортной линии и останавливает цикл транспортировки в случае засора. Предохранительный клапан обеспечивает безопасность оператора.

Особенности

- o Клапан сброса давления WAM
- o Корпус и рама изготовлены из углеродистой стали с порошковым покрытием
- o Компрессор 5,5 кВт для производительности 100 м³/ч или 7,5 кВт для 140 м³/ч, 230/400 В
- o Длина транспортирования: до 75 м
- o Производительность: 20–30 кг/мин.
- o Реле давления предотвращает образование заторов в транспортной линии
- o Настраиваемые рабочие циклы

- o Простая замена уплотнения клапана сброса давления
- o Предохранительный клапан для защиты оператора установки
- o Редукционные клапаны для разных материалов

Преимущества


- o Чистая строительная площадка
- o Прочная конструкция
- o Простое обслуживание

Опции


- o Транспортирующая труба (2 x 25 м)
- o Удлинитель электрического кабеля (50 м)
- o Крышка загрузочной воронки для пневмотранспортной установки с индикатором уровня и фильтрующим элементом
- o Нейтральный цвет для облегчения последующих изменений в соответствии с пожеланиями клиента



TRANSPORTER



COMPRESSOR & CONTROL PANEL



Conveying Distance	≤ 75 m
Product Throughput Rate	20 - 30 kg/min
Input	400 V, 3-phase, 50 Hz
Plug	CEE 16/32 A (4 poles)

Compressor	5.5 / 7.5 kW
Max. pressure	P = 2.0 bar (20 PSI)
Air capacity	100 / 140 Nm ³ /h
Noise level	85 +/- 1 dB(A)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16ен
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16ам
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: wma@nt-rt.ru || Сайт: <http://vamru.nt-rt.ru>